

# Lahoux LV-81

Multifunctionele Voorzet Nachtkijker



De Lahoux LV-81 multifunctionele voorzet nachtkijker met zijn zeer goede optische kwaliteiten is ontworpen, geproduceerd en geassembleerd in onze fabriek in Haarlem, Nederland. Deze nachtkijker is meervoudig inzetbaar en kan door middel van een adapter worden veranderd in een voorzetkijker zodat primaire dagoptieken zoals verrekijkers, foto toestellen, videorecorders of jachtoptieken kunnen worden gebruikt in de nacht. De Lahoux LV-81 is verkrijgbaar met vrijwel alle Photonis™ beeldversterkerbuizen in groen en Onyx™. Wij raden aan Supergen™, XD-4™, XR5™ of High FOM.

#### Voordelen van de Lahoux LV-81

- » Gebruiksvriendelijk, eenvoudige bediening: aanzetten en gebruiken.
- » 100% ontworpen en geproduceerd in Nederland.
- » Zeer hoge beeldkwaliteit door een grote apertuur en lange brandpuntsafstand.
- » Schokvast gemonteerde lenzen en beeldversterkerbuis.
- » Photonis™ beeldversterkerbuis.
- » Lange batterij levensduur.
- » De polariteit van de batterij wordt automatisch herkend.
- » Twee montage rails voor optionele IR lampen.
- » Optioneel: handmatige helderheidsregeling (EGAC).



## Technische Specificaties

### Optica

Vergroting	1.0 x
Gezichtsveld	7.94 °
Lens	80 mm
F-getal	F/1.55
Oculair diameter	34 mm
Typische nauwkeurigheid	1 MOA
Parallax	100 m
Focus bereik	10 m tot ∞

### Beeldversterkerbuis

Buis	Photonis™ buis
------	----------------

### Operationele Parameters

Gebruikstemperatuur	-40 °C tot 50 °C
Waterdicht conform	IP67
Voeding	1x CR123 batterij
Batterijduur	40-85 uur (65 uur typisch)
Afmetingen (L x W x H)	213 x 78 x 64 mm
Gewicht zonder batterij	0,71 Kg

### Optionele Accessoires

- » Infraroodstraler 75 mW inclusief Weaver Adapter
- » Infraroodstraler 150 mW inclusief Weaver Adapter
- » Adapter, in bijna alle maten beschikbaar
- » Handmatige helderheidsregeling (EGAC)
- » Laser illuminator met bevestigingsbeugel
- » Inschuifring voor 2x monoclair
- » Lahoux Helios illuminator
- » SHD-50 Zonnekap
- » 2x Monoclair
- » 6x Monoclair

### Meegelerde Accessoires

- » Twee montage rails voor accessoires
- » Quick Start Guide
- » 1 x CR-123 batterij
- » Lensdoekje
- » Draagtas
- » Lens kap

Monoclair 6x



Adapter



Officiële Lahoux Optics Dealer

